


PERGO®

WOOD PARQUET



Livret d'entretien

FR

Pourquoi les produits d'entretien Pergo ?

- Le nettoyage de votre sol avec les produits d'entretien Pergo est simple et efficace.
- Conservez la beauté d'origine de votre sol. Grâce aux produits d'entretien Pergo, la saleté et les résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d'œil.
- Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d'entretien Pergo !
- Les produits sont spécialement développés et testés pour les parquets Pergo, vous accordez donc à coup sûr à votre sol l'entretien adéquat.

Un parquet verni Pergo est doté d'une surface étanche, grâce à la technologie Stay Clean qui empêche l'humidité de tacher les joints et la saleté de s'accumuler dans la structure de votre sol. Cela le rend très hygiénique et facile à nettoyer.



PGCLEANINGKIT

- Kit de nettoyage de haute qualité avec poignée extra longue
- Chiffon en microfibras, lavable en machine jusqu'à 60 °C



PGCLEANALL1000

- Parfum frais et agréable
- Élimine les salissures et les taches



PGREPAIR

- Répare facilement les sols endommagés
- Tableau des couleurs disponible pour une correspondance parfaite avec chaque sol Pergo

Disponible auprès de votre revendeur le plus proche ou en ligne sur www.pergo.com.



Après la pose

Premier nettoyage en profondeur après la pose du sol :

Lorsque vous achetez un sol Pergo, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise. Cependant, une fois la pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.

Suivez les instructions suivantes :

1. Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
2. Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibras Pergo sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
3. Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 7.
4. Nettoyez votre sol avec un chiffon en microfibras Pergo légèrement humide comme décrit à la section « Ménage mensuel : légèrement humide ».



Nettoyage

Un nettoyage sans traces, semaine après semaine

Pour les gammes standard du parquet

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Pergo sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

ASTUCE

!! N'utilisez pas de lingettes humides jetables.

Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de laisser des taches sur le sol.

Ménage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibras légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

ASTUCE

!! Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames ou des dalles afin d'éviter les traces de séchage.

Machine de nettoyage

Les machines de nettoyage ne doivent pas être utilisées sur les parquets. Les nettoyeurs à vapeur et/ou à haute pression et les machines à récurer ou à décaper ne sont pas non plus autorisés.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2. Remplissez un seau d'eau et ajoutez-y deux bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibras Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution puis essoré. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.

3. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez le chiffon en microfibras et essorez-le bien. Ensuite, essayez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.



Saleté persistante

Guide d'élimination

Des empreintes boueuses de pas, un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre parquet en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable. Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche différente. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention.

Coloration locale

Appliquez le Pergo Floor Cleaner sur la tache. Laissez-le agir quelques minutes pour qu'il s'infilte dans la tache. Utilisez un chiffon propre*, humidifié à l'eau tiède pour enlever la tache. Recommencez le processus si nécessaire.

Chocolat, graisse, jus de fruits, boissons, vin

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*. Utilisez le Pergo Floor Cleaner dilué dans de l'eau tiède.

Traces de caoutchouc (semelles de chaussures, etc.)

Essayez avec un chiffon sec*, puis utilisez le Pergo Floor Cleaner si nécessaire.

Fluides corporels (sang, urine...)

Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié* aussi vite que possible. Si la tache a séché : frottez fermement avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au Pergo Floor Cleaner.

Vernis à ongles, cirage à chaussures, rouge à lèvres, goudron, etc.

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au Pergo Floor Cleaner. Le cas échéant, utilisez de l'alcool à brûler, de l'acétone ou un solvant ménager. Au préalable, testez le produit sur une petite surface.

Cire de bougie et chewing-gum

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

Sol d'aspect terne

Utilisez le Pergo Floor Cleaner comme décrit dans les guides de nettoyage, aux pages précédentes.

Résidus gras sur votre sol

Pour retirer ce film, travaillez sur une petite zone à la fois (10 à 15 m²) et humidifiez la surface avec une serpillière humide. Transvasez le Pergo Floor Cleaner concentré dans un flacon pulvérisateur et vaporisez-le 4 à 5 fois par mètre carré sur la zone humide. Attendez 1 minute et essuyez le sol avec un chiffon humide. Séchez ensuite le sol avec une serpillière sèche. Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu'à ce que la saleté ou le film gras ait disparu. Essayez toujours ensuite.

Profondes entailles/rayures

Utilisez le kit de réparation Pergo. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web www.pergo.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation.

* Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.

Trucs et astuces

- Sable, pierres, meubles... Il y a de nombreuses manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de précaution : soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- Placez un paillason dans les pièces accessibles depuis l'extérieur pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.
- Suivez toujours les instructions relatives à vos produits d'entretien. L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu gras sur votre sol.
- Nous vous conseillons de choisir les produits recommandés par Pergo : ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos parquets Pergo.
- N'utilisez jamais de détergents à base de savon naturel. Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.
- Retirez toujours immédiatement les liquides renversés sur votre sol.





pergo.com

PERGO[®]